



Выбор оснастки для печатей и штампов зависит в первую очередь от задач маркирования. Следует учитывать, что **пластиковая оснастка** конструктивно **не предназначена** для интенсивной эксплуатации. При нагрузке более 100 оттисков в день пластиковый переверотный механизм быстро выходит из строя.


В условиях **повышенной офисной нагрузки** (*бухгалтерия, юридический отдел*) рекомендуется использовать **металло-пластиковую оснастку** с металлической осью, закрепленной пружинными упорными кольцами.

При интенсивной нагрузке (*банки, отделения почты, склад*) необходимо использовать **цельнометаллическую оснастку**, сконструированную для надежной работы в жестких условиях эксплуатации.



более
200 оттисков
в день

более 200 оттисков в день



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ GRM 2040 «2 pads»


Металлическая конструкция,
предназначена для **интенсивного**
использования

Серия Metal



до
200 оттисков
в день

до 200 оттисков в день



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ GRM 4940 Hummer

Металло-пластиковая конструкция,
для использования в условиях
повышенной нагрузки

Серия Hummer



до
100 оттисков
в день

до 100
оттисков в день



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ GRM R40 Plus

Пластиковая конструкция,
не предназначена для интенсивного
использования

Серия Plus



до
10 оттисков
в день

до 10 оттисков в день



Рекомендуется
для командировок

РУЧНАЯ ПЕЧАТЬ GRM HR 40

Пластиковая конструкция,
эпизодическое использование

Серия Pocket